

# 数 码 录 音 笔

## 说 明 书

## ■ 功能特点

- 一键声控录音，一键播放
- 三种录音模式


LP 为长时间录音，SP 为可调声控录音，HP 为高音质录音

- 录音监听

任何录音模式均可监听录音，并且监听音量可以调节。

- 电话录音，直录与外接麦克风录音功能
- 录音自动分段与 A-B 复读功能
- MP3 播放功能
- 数码显示，绿色背光
- 低电显示提示功能
- 内置扬声器播放
- U 盘功能，免驱动
- 选段播放、播放暂停、选段删除、音量调节、分段录音等功能。

## ■ 外型及按键



- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1.播放/开关机/暂停 (▶  ) | 2.音量加 (VOL+) |
| 3.音量减 (VOL-)      | 4.快进 (▶▶)    |
| 5.快退 (◀◀)         | 6.录音 (REC)   |
| 7.删除 (C)          | 8.菜单 (M)     |
| 9.耳机孔 (🎧)         | 10.信号输入孔 (🔊) |
| 11.显示屏            | 12.扬声器       |
| 13.USB 接口 (USB)   | 14.麦克风       |


## ■ 技术规格参数

尺寸：102mm*26mm*16mm		重量：32g
供电：二节 7 号（AAA）碱性电池		
内存：FLASH 128MB~2GB		
录音位率 LP 8 Kbps / SP 32 Kbps / HP 64 Kbps		
录音 时间	128MB:LP 约 35 小时/ SP 约 8 小时/HP 约 4 小时	
	256MB:LP 约 70 小时/SP 约 17 小时/HP 约 8 小时	
	512MB:LP 约 140 小时/SP 约 35 小时/HP 约 17 小时	
	1GB: LP 约 280 小时/SP 约 70 小时/HP 约 33 小时	
	2GB: LP 约 560 小时/SP 约 140 小时/HP 约 65 小时	
频率响应 20Hz~20KHz		
MP3 信噪比 80db		
最大音频输出功率 10mw (L) +10mw (R)		
喇叭直径 23mm		
支持系统 Windows98/Me/2K/XP/vista/Mac OS 10/Linux2.4.2		
录音/音乐格式 WAV ACT /MP3 WMA WAV		


## ■ 功能操作:

### ◆ 开机/关机

- 开机：打开机身后方电池盖，按电池标识“+”“-”装入电池，等待约 3 秒显示屏点亮，录音笔开机。在关机状态下，长按 ▶|| 键开机。





若录音笔里没有录音文件，录音笔自动进入主菜单界面（录音放音模式），如图（1）所示：





（1）

若录音笔里已有录音文件，则进入录音放音的待机状态，如图（2）所示：




- 关机：在待机状态下，长按  键，显示屏显示“OFF”后熄灭，录音笔关机。




- 低电显示提示功能：录音笔电量不足时会出现低电量图标 ，此时如果您正在录音没有留意，录音笔会自动保存当前的录音文件等待 30 秒后将自动关机。请用户及时更换电池。


**注意：**录音笔在录音过程中切勿取出电池，否则会造成信息丢失或死机现象。由于误操作引起的死机现象，需在电脑上格式化(格式化时文件系统选 FAT)后才能正常使用。

## ◆ 录音

- 一键声控录音操作：在开机默认状态下，按 REC 键，显示屏  REC 字符点亮，开始声控录音。根据音源大小可适

当调节声控级别：进入 SP 录音后按 REC 键让录音处于停止状态，再按 ◀◀或▶▶ 键根据音源大小选择级别，让声控有效起控，最小是 1 级，最大是 4 级。调节完


后再按 REC 继续开始录音，当外界没有声音时  图标闪烁,时间停止跳动,表示当前处于录音暂停状态.当外界有声音时，会自动恢复到正常录音状态。显示如下：




- 停止录音：再按 REC 键，停止录音，显示如下：




- 一般录音操作：在待机状态下，按 M 键进入主菜单。  
按 ◀◀或▶▶ 键依次选择各种录音模式，选择录音模式后，按 REC 键开始录音。  
如图各种录音模式如下：（各种模式字符闪烁）



(LP 录音)



(SP 声控录音)



(HP 录音)

LP: 长时间录音 (ACT)

SP: 优质录音 (WAV)

HP: 高保真录音 (WAV)


**只有 SP 录音模式具有声控录音功能**

当显示屏上显示“FUL”字符时，说明磁盘空间已满或在低电的情况下工作。则必须删除一些内容，确保有足够的空间才能录音或存贮其它信息。如果是低电则需更换电池才能正常工作。本机支持根目录下 200 个录音文件的存储。

#### ●自动分段

当录音笔连续录音满 4 小时会自动进入下个时段录音。

#### ●播放






### （录音放音模式）


- **播放/停止：**在录音停止状态下，按 ►|| 键开始播放当前录音文件并依次播放其它录音文件。再次按 ►|| 键播放暂停。或在主菜单界面，按◀◀或▶▶ 选择录音放音模式，如上图（1）所示，再按 M 键确认，进入录音放音待机状态，按 ►|| 键开始播放。
- **音量选择：**按 VOL+或 VOL-键，对音量大小进行调节
- **选段：**在播放状态下按 ▶▶ 键选择下段，按 ◀◀ 键选择上段，长按 ◀◀或▶▶ 键选定所要播放的时段。
- **录音监听：**在录音时插上耳塞可以听到录入的声音，并且可以调节耳塞音量大小：录音时按 REC 键让录音处于停止状态，再按 VOL+或 VOL- 键根据需要进行音量大小，0 级音量最小，31 级音量最大。调节完后再按 REC 继续开始录音。

### ◆ MP3 音乐


- **进入 MP3 音乐模式：**在待机状态下，按 M 键进入主菜单。按 ◀◀或▶▶ 键选择音乐模式，字符闪烁（如图 1 所示），再按 M 键确认。进入音乐放音待机状态如图（2），如果没有音乐文件则显示如图（3）并退出到主菜单模式。



(1)



(2)



(3)

- **播放/停止：**在音乐放音停止状态下，按 ►|| 键开始播放，再次按此键暂停播放。
- **音量选择：**按 VOL+或 VOL-键，对音量大小进行调节
- **选曲：**在播放状态下按 ►► 键选择下曲，按 ◀◀ 键选择上曲，长按 ◀◀或►► 选定所要播放的时段。

⚠注意：由于本机采用的是双声道立体声播放，建议使用随机所配的立体声耳机，用喇叭播放达不到最佳音效。


### ◆A—B 复读

- **确定 A-B 点：**在录音播放或 MP3 播放状态下，按 REC 键确定复读的起点 A，再按此键确定复读的终点 B，录音笔开始从起点 A 到终点 B 的复读
- **取消复读：**MP3 放音状态复读 3 遍后自动取消，录音放音状态无限制进行复读，若要取消按 REC 键或 M 键取消。
- **音量选择：**按 VOL+或 VOL-键，对音量大小进行调节

### ◆删除功能


- 在录音放音和音乐（MP3）放音的停止状态下，选择

需要删除的文件，短按 C 键为单段删除，长按 C 键为全部删除，再按 M 键确认删除。出现如下界面：



- ⚠注意：进入删除状态后，3 秒内不对机器进行任何操作，录音笔会自动退出删除状态。）
- ⚠注意：在进行删除和格式化操作前，重要文件请在电脑上备份！

## ■ 电话录音



1. 把外接电话线和电话连接线接入电话适配器。
2. 把音频线一端连接电话适配器，另一端插入信号输

入插孔。（如上图示）

3. 选择录音模式按 REC 键开始录音。

### ◆ 外接**麦克风**录音

1. 将外接**麦克风**的一端插入信号输入孔。

2. 开机，再按 REC 键开始录音。

### ◆ 外部播放器音源直录


1 将音频线一端与外部播放器的音频输出孔相连，另一端接插入录音笔信号输入孔。

2. 选择录音模式按 REC 键开始录音, 打开外部播放器让其播放音频文件，播放的声音就会被录入。

注意：若出现录入的文件失真、噪音或杂音，请调节外部播放器的音量至适当。

## ■ USB 电脑连接

■ 将随机所配的 USB 线插入 USB 接口，即与电脑连接，显示如下界面：



本机为标准 USB 磁盘功能，支持 Windows98（要安装驱动程序）、Windows2K 以上（不需要安装驱动程序）系统，

Vista、Mac OS X 10.3 及以上，Linux Red hat 8.0 及以上。

本机支持 USB 供电，在 USB 状态按 M 键，退出 USB，转换到主菜单或录音放音停止状态，进行正常操作。在 USB 供电状态，放音时只能使用耳机收听。

## ■ 安装驱动程序到 PC 机

将随机附带的安装光盘放入电脑的光驱内（或手动运行光盘中的“**setup.exe**”），进入安装界面，点击[下一步]按钮，选择安装路径后点击[下一步]按钮。点击[下一步]按钮开始安装程序。安装成功后，点击[关闭]按钮完成软件安装，在电脑的开始→程序→MP3 Player Upgrade、Sound Convert，其中 MP3 Player Dike Tool 为磁盘加密工具，MP3 Player Upgrade 为升级工具，SoundConvert 为音频转换工具。

## ■ 将 ACT 录音文件转换为 WAV 格式

本播放器录制的 ACT 格式文件可以通过随机附带的安装程序工具包转换为 WAV 格式。

1.运行“Sound Converter”程序，点击“打开”按钮



2.选择要转换的 ACT 文件



3. 点击“转换”按钮，开始转换为 WAV 文件。



4. 除了可以将 ACT 格式转换为 WAV 格式功能外，本软件还可以播放 WAV 和 MP3 格式文件。

⚠注意：转换后的 WAV 文件会替换原录音笔内同名的 WAV 文件，请备份同名的 WAV 文件或重命名。

## ■ 重要提示

- 长时间进行录音或听音乐，电量显示不足时，请及时更换电池。
- 更换电池时，一定要先关机，再取出电池，否则会造成死机或信息丢失。
- 请不要混用不同种类的电池，如长时期不使用本机时，请取出电池，避免电池腐蚀机器内部零件。
- 使用前请详细阅读说明书，注意防潮防高温，勿靠近火源。
- 本机出现故障，请与本公司或经销商联系，切勿自行拆卸更换内部零件。
- 送修机器时，请自行备份文件，因维修或其它原因造成信息丢失，本公司概不负责。
- 未经他人允许的录音行为所引起的纠纷，与本产品无关，

本公司概不负责。

- 本公司保留改进产品的权利，规格及设计如有变动，恕不另行通知。

## ■ 疑难问题

- 开机几秒钟后关机

电池电量不足，请及时更换电池。

- 播放文件时没有声音

请确保耳机的连接没有问题，音量太小，调节音量键，或是您播放的文件损坏本身就没有声音信息。

- 有时不能录音

这是因为频繁进行某些操作或误操作导致机内程序紊乱，只要连接电脑对本机进行格式化即可（文件系统选 FAT）格式化前请保存机内有用文件。

- 出现死机，操作无响应

请拔出电池 3 秒钟后再装上，连接电脑对本机进行格式化（文件系统选 FAT）格式化前请保存机内有用文件。

- 不能与电脑连接

检查连接线是否有损坏，驱动程序是否安装妥当，及机器是否和电脑有效连接。